

ARTEMIS 600/900 LED

SKU 1308xxx

SPARTA 600/900 LED

SKU 1322xxx

AXIOS 600/900 LED

SKU 1307xxx

astro

EN PLEASE READ THE INSTRUCTIONS CAREFULLY

PRODUCTS WITH ELECTRONIC BALLASTS/DRIVERS MUST NOT BE INSTALLED ON THE SAME ELECTRICAL CIRCUITS AS PRODUCTS WITH INDUCTIVE LOADS, FOR EXAMPLE MAGNETIC FLUORESCENT LUMINAIRES, MOTORS OR VENTILATORS. INDUCTIVE LOADS CAN GENERATE EXCESSIVE VOLTAGE SURGES WHICH CAN DAMAGE ELECTRONIC BALLASTS.

THIS PRODUCT MUST BE INSTALLED IN ACCORDANCE WITH THE APPLICABLE INSTALLATION CODE BY A PERSON FAMILIAR WITH THE CONSTRUCTION AND OPERATION OF THE PRODUCT AND THE HAZARDS INVOLVED. CONSULT A QUALIFIED ELECTRICIAN TO ENSURE CORRECT BRANCH CIRCUIT CONDUCTOR.

FR LIRE ATTENTIVEMENT LES INSTRUCTIONS AVANT DE COMMENCER LE MONTAGE


LES LUMINAIRES UTILISANT UN BALLAST ÉLECTRONIQUE/DRIVERS NE PEUVENT ÊTRE INSTALLÉS SUR LE MÊME CIRCUIT QUE DES APPAREILS AVEC CHARGES INDUCTIVES, TELS QUE LUMINAIRES FLUORESCENTS MAGNÉTIQUES, MOTEURS ET VENTILATEURS. LES CHARGES INDUCTIVES PEUVENT GÉNÉRER DES VOLTAGES EXCESSIFS ET AINSI ENDOMMAGER LES BALLASTS ÉLECTRONIQUES.

CE PRODUIT DOIT ÊTRE INSTALLÉ SELON LE CODE D'INSTALLATION PERTINENT, PAR UNE PERSONNE QUI CONNAÎT BIEN LE PRODUIT ET SON FONCTIONNEMENT AINSI QUE LES RISQUES INHÉRENTS. CONSULTER UN ÉLECTRICIEN QUALIFIÉ POUR VOUS ASSURER QUE LES CONDUCTEURS DE LA DÉRIVATION SONT ADÉQUATS.



ES LEA DETENIDAMENTE LAS INSTRUCCIONES

LOS PRODUCTOS CON REACTANCIAS ELECTRÓNICAS NO DEBEN SER INSTALADOS EN LOS MISMOS CIRCUITOS ELÉCTRICOS QUE LOS PRODUCTOS CON CARGA INDUCTIVA COMO, POR EJEMPLO, LUMINARIAS DE FLUORESCENTES MAGNÉTICOS, MOTORES O VENTILADORES. LA CARGA INDUCTIVA PUEDE GENERAR SOBREVOLTAJES EXCESIVOS QUE PODRÍAN DAÑAR LAS REACTANCIAS ELECTRÓNICAS.

ESTE PRODUCTOR DEBE SER INSTALADO SEGUN EL CODIGO DE INSTALACION APLICABLE POR UNA PERSONA QUE CONOZCA LE CONSUSSION Y EL FUNCIONAMIENTO DEL PRODUCTO Y LOS RIESGOS QUE SUPONE. CONSULTAR A UN ELECTRICISTA CALIFICADO PARA ASEGURAR LA ELECCION DEL CONDUCTOR DE CIRCUITO DERIVADO.




WALL MOUNT ONLY
Installation murale seulement
Exclusivamente para fijación en muro




A

JUNCTION BOX INSTALLATION




1



TURN OFF POWER

Couper Le Courant! / Corte La Corriente!

2



JUNCTION BOX INSTALLATION

JUNCTION BOX IS NOT INCLUDED

USE FIXINGS SUITABLE FOR THE WALL TYPE

INSTALLATION DE BOÎTE DE JONCTION

LA BOÎTE DE JONCTION N'EST PAS INCLUSE


UTILISER DES FIXATIONS APPROPRIÉES
POUR LE TYPE DE MUR

INSTALACIÓN DE LA CAJA DE CONEXIÓN


LA CAJA DE CONEXIÓN NO ESTÁ INCLUIDA

UTILIZAR FIJACIONES ADECUADAS PARA EL
TIPO DE PARED


3




4




5



6




7




B

STUB OUT INSTALLATION



1



TURN OFF POWER


Couper Le Courant! / Corte La Corriente!

2


1/2" CONDUIT STUB-OUT INSTALLATION
CONDUIT CONNECTOR NOT INCLUDED
USE FIXINGS SUITABLE FOR THE WALL TYPE

1/2" CONDUIT STUB-OUT INSTALLATION
CONNECTEUR DE CONDUIT NON INCLUS
UTILISER DES FIXATIONS APPROPRIÉES POUR
LE TYPE DE MUR


1/2" CONDUIT STUB-OUT INSTALLATION
CONECTOR DE CONDUCTO NO INCLUIDO
UTILIZAR FIJACIONES ADECUADAS PARA EL
TIPO DE PARED



3



4



5

